

2010 ratamestariohjeet

Nämä ohjeet on tarkoitettu ratamestareille, jotta laitteisto toimii oikein.

- **Lataa laitteet:** vara-akku autolaturilla (ei laukussa), printteri omalla muuntajalla (yli 16 tuntia virta suljettuna), tietokone omalla muuntajalla. Printterille on 9V paristo laukussa.
- Iltarasteilla ota ensiksi käyttöön tietokone, jotta hätäisimmät maastoon lähtijät voidaan rekisteröidä ohjelmaan. Käytä aina suoraa virtaa jos mahdollista.
 - Tietokoneen Usb-liitäntään 250-lukija ja hiiri, latausjohto invertteriin ja akkuun
 - Laita akku sateensuojaan ja varmista, että välijohto riittää akkuun ja ehkä autosi tupakansytyttimeen. Kytke 1. akku, 2. invertteri, 3. tietokone
 - Jos käytön aikana invertteri piippaa, akun virta on hiipumassa. Voit välillä kytkeä invertterin pois, mutta tämä aiheuttaa jännitepiikkejä.
- **Käynnistä tietokone**, odottele rauhassa (3-5 min)
- Käynnistä **E-results** kuvakkeesta (käytä tätä)
- Tarkista ratas-kuvakkeen takaa löytyvistä asetuksista, että 250-lukija on portissa, joka EI OLE COM-3. Valitse tarvittaessa muu portti.
- Oikealla oleva metsään lähtevän kuvakkeen takaa löytyy **lähtijöiden luettelo**, kun luet lähteväksi osallistujia 250-lukijalla. Korjaa nimet tarvittaessa ja laita valinta lainakorttiruutuun, jos ehdit. Poistu tästä tilasta kun joku tulee maaliin.
- Maaliintulija laittaa korttinsa 250-lukijaan ja ajat tulevat automaattisesti ruudulle. Nimen korjaukset voi tehdä maaliintulon jälkeen. Yleensä tällöin käytetään oikeanpuoleista hiiren nappia. **Jos maaliintulijaa ei ole luettelossa etukäteen, nimi ja tiedot muutetaan nyt.**
- Tallennus tapahtuu jokaisen kortin lukemisen kohdalla automaattisesti. Tiedosto voidaan tallentaa toisella nimellä valitsemalla vasemmalta: tiedosto, tallenna nimellä, ja sitten nimi.
- Kun viimeinen on maalissa, sulje laitteet tavanomaisesti ja laita osat huolellisesti laukkuihin, jotta johdot eivät taitu.
- Kuittikone käynnistetään maaliintulijan niin tahtoessa. Tarkista kytkentäjärjestys ja että paristo on paikoillaan. Tätä ei tarvita koko aikaa, sen voi sulkea jos tulostuksien väli on kymmenen minuuttia. Laite menee myös itseksensä lepotilaan.